

Plug and Play EMULATOR

KT-EM

取扱説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用上の注意

ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みください。 お読みになった後は、必ず装置の近くの見やすいところに大切に保管してください。

警 告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

● 注意(警告を含む) が必要なことを示す記号







してはいけない行為 (禁止行為) を示す記号











製品の不具合や停電などの外的要因で、映像や音声の品質に障害を 与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。

告

◆万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

※火災や感電の原因になります

(災や影竜の原因になります。 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常のとき。 内部に水や物が入ってしまったとき。 落としたり、キャビネットが破損したとき。 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。




- ■このようなときはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本製品を設置した業者又は当社に修理を依頼してください。
- ■お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。
- ◆不安定な場所に置かない ※ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。




落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。 ◆専用ACアダプタ、USBバスパワー以外で使用しない





※火災や感電の原因となります。
























◆電源コードを傷つけない

※雷源コードを傷つけると、火災や感雷の原因となります。

- 電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。 ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。




注意

- ◆次のような場所には置かない
- ※火災や感電の原因となることがあります。
 - ・湿気やほこりの多いところ。
 - ・油煙や湯気の当たるところ。 ・熱器具の近くなど。
- ・窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ。
- ◆他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、 それぞれの取扱説明書に従う
- ※指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。




◆移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす





◆本製品の上に重い物を置かない

※重い物や本体からはみ出るような大きな物を置くと、 バランスがくずれて倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがありま





◆お手入れをするときは電源プラグを抜く ※電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、 感電の原因となることがあります。



◆電源プラグはコードの部分を持って抜かない ※電源コードを引っ張るとコードに傷がつき、火災・感電の原因となる ことがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



◆ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない ※感雷の原因となることがあります。



1. はじめに

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 お使いになる前に必ず本取扱説明書をお読みになり、本製品に関して ご理解いただいた上でお使いください。

本製品は出荷時、以下の設定になっております。

- EDID選択ロータリスイッチ:1(解像度1024×768)
- ロータリスイッチ番号FのEDID情報:無

2. 製品概要

プラグアンドプレイ対応のPCでは、RGBケーブル内のDDC(Display Data Channel)線を使用して、 モニタから解像度などの情報 (EDID データ)を読み出し、モニタに適した解像度でビデオ出力します。 BNCケーブルなどでシステム構築した場合、DDC線が存在せず、EDID データが取得できないために、PCからのビデオ信号が正常に出力さ れないことがあります。

本製品は、PCーモニタ間に設置して、プラングアンドプレイ動作 時に、予め用意されたEDIDデータをPCに送信することで、モニタか らのEDIDデータが得られない状況においても、PCのプラングアンド プレイ表示を行うことを可能にします。EDIDデータは、EDID選択ロ ータリスイッチにより、15種類の固定値に加え外部モニタから取得 した1種類のEDIDデータの計16種類から選択できます。


更に、水平同期信号及び垂直同期信号のバッファ機能を内蔵して おり、伝送経路で劣化した同期信号を復元することで信号品質の低 下を防ぐことができます。ノートPC等の一部の装置では、同期信号 が3.3Vであったり出力電流が弱い場合があり、出力先の機器や延長 距離によっては表示が不安定になることがあります。本装置では、 入力された同期信号を75Ωドライブ可能な5Vの同期信号に変換しま すので、映像信号を安定させることができます。

3. 梱包品

開梱時、次のものが入っていることを確認してください。

・KT-EM本体・・ : 1台・
・アナログRGBケーブル(75cm)・: 1本
・専用ACアダプタ・ : 1個・
・取扱説明書(本書)・・ : 1通・
・保証書・ : 1通

4. 各部の名称と機能



①DC5V:専用ACアダプタで電源を供給する場合に使用します。

②USB BUS POWER: USBバスパワーで電源を供給する場合に使用します。

③INPUT: PCとアナログRGBケーブルで接続します。

④OUTPUT:外部モニタとアナログRGBケーブルで接続します。

⑤EDID-SELECT: EDIDを選択します。

⑥EDID-READ:外部モニタのEDIDデータを読み出す時に使用します。

⑦POWER-LED:電源が供給されている時に点灯します。

⑧STATUS-LED:接続されているPCがPDIDデータを読み出せる状態で点灯します。

※USBバスパワーと専用ACアダプタを同時に使用することはできません。 いずれか一方をご使用ください。同時に使用すると故障の原因となる 可能性があります。

5. 操作方法

5-1. プリセットEDIDによる設定方法

本製品をPCと接続する前に、EDIDを設定しておく必要があります。 PCが本製品のEDIDデータを読み取っている時にEDIDを変更すると、 正常に動作しない場合がありますので、予めEDIDを選択しておいて ください。

EDID選択ロータリスイッチを0~Eに切り替えることで、表に示す 解像度のEDIDデータに設定されます。

ロータリSW番号	解像度	備考
0	800 × 600	
1	1024 × 768	
2	1280 × 720	D4
3	1280 × 768	
4	1280 × 800	
5	1280 × 960	
6	1280 × 1024	
7	1360 × 768	
8	1366 × 768	
9	1400 × 1050	
Α	1440 × 900	
В	1600 × 1200	
С	1680 × 1050	
D	1920 × 1080	D5
E	1920 × 1200	RB
F	READ DATA	

大阪営業: 〒541-8511


5-2. 外部モニタからEDIDデータを保存する方法

外部アナログRGBモニタのEDIDデータを読み出し、EDID選択ロータリスイッチ番号Fに保存することで、プリセットEDIDデータを使用せずに、任意のEDIDデータをエミュレートすることができます。本体への保存は、次の手順で行います。

①USBバスパワー、ACアダプタの何れかを使用して、本体の電源を投入し、POWER-LEDの点灯を確認します。

②EDID選択ロータリスイッチをFに合わせます。既に外部モニタのEDID データが存在する場合にはSTATUS-LEDが点灯します。

③外部モニタをOUTPUTコネクタに接続し、外部モニタの電源を投入します。 ④EDID READスイッチを 2 秒以上長押しします。内部EDIDデータが消去 され、STATUS-LEDが消灯し、外部モニタのEDIDデータを読み出します。 読み出しが正常に終了するとSTATUS-LEDが点灯します。外部モニタに EDIDデータが存在しないなど、読み出しが正常に終了しない場合には、 STATUS-LEDは点灯せず、内部EDIDデータは消去された状態となります。 この場合には、プリセットEDIDをご使用ください。




本体に読み出した外部モニタのEDIDデータは、電源を切っても保持されます。

※外部モニタからDDDデータを読み出す時は、INPUTコネクタには何も接続しないで下さい。INPUTコネクタにPCなどを接続していると、DDDデータの読み出しができない場合があります。

5-3. PCとの接続方法

本体の電源を切り、POWER-LEDが消灯していることを確認します。 システムと、設定された本体、PCを図のように接続し、電源を投入します。



※電源を供給しなくても、RGBケーブルを接続することで映像が出力される場合がありますが、かならず電源を入れて使用してください。

6. 主な仕様

型名	KT-EM	
入力信号	アナログRGB信号 1 系統	
出力信号	アナログRGB信号 1 系統	
入出力コネクタ	ミニDSUB15ピン(インチネジ) メス座	
映像入力信号	アナログRGB信号	
	RGB:出力コネクタにスルーで接続	
	HD, VD : TTLレベル(470Ω終端)	
映像出力信号	アナログRGB信号	
	RGB:入力コネクタにスルーで接続	
	HD, VD: TTLレベル (75Ωドライブ)	
映像帯域	40Hz ~ 200MHz ±1dB	
使用温湿度条件	温度:0~40℃ ■ 湿度:20~80%(結露しないこと)	
電源電圧	5V ±10% USBバスパワー(USBタイプBコネクタ)又は専用ACアダプタ	
消費電流	150mA以下	
外形寸法	W69×D65×H23mm (コネクタ等、突起物を含まず)	
本体質量	150g	



大阪市中央区淡路町2-3-5

興和光学株式会社

東京営業:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-11-1 TEL.(03)5651-7091 FAX.(03)5651-7310

TEL. (06) 6204-6185 FAX. (06) 6204-6330